Установка обновлений на контроллеры АГАВА, оснащенные системной утилитой

Для установки обновлений и исправлений программного обеспечения контроллеров АГАВА, оснащенных системной утилитой, выполните приведенные ниже операции в указанном порядке:

1. Разместите исправление на USB накопителе с файловой системой FAT или FAT32.
 2. Перезагрузите прибор и зайдите в системную утилиту. Пароль 111111.
 3. Перейдите на вкладку "Установка пакетов" и подключите к прибору USB накопитель с исправлением.
 4. Выберите в списке файл с исправлением или обновлением и нажмите кнопку "Установить".
 5. Перезагрузите прибор кнопкой "Перезагрузка" на последней вкладке.
-

Источник —

https://docs.kb-agava.ru/index.php?title=Установка_обновлений_на_контроллеры_АГАВА,_оснащенные_системной_утилитой&oldid=3062

Эта страница в последний раз была отредактирована 7 июля 2025 в 16:22.