

Среда исполнения AgavaSCADA/AgavaPLC

1 Среда исполнения RTS

Среда исполнения RTS предназначена для использования в системах без экрана и не обладает возможностью визуализации данных.

2 Среда исполнения RTU

Среда исполнения RTU устанавливается на настольные компьютеры и контроллеры с экраном и обладает полным функционалом.

3 Параметры среды исполнения

Все типы сред исполнения при старте загружают параметры из файла параметров [as.ini](#).

Источник — http://docs.kb-agava.ru/index.php?title=Среда_исполнения_AgavaSCADA/AgavaPLC&oldid=2177

Эта страница в последний раз была отредактирована 9 ноября 2023 в 12:12.