Файл as.ini

Редакция от 24.11.2026 · docs.kb-agava.ru

Содержание

1 Структура файла 2
1.1 Группа General 2
1.2 Группа System 2
1.3 Защита от постоянных перезапусков 2

Файл as.ini хранит настройки, загружаемые средой исполнения при запуске. Для загрузки файл должен располагаться в той же папке, что и исполняемый файл среды исполнения.

1 Структура файла

```
[General]
ProjectsFolder=
ProjectFile=
ProjectStartupAttempts=3

[System]
SystemPort1=
```

1.1 Группа General

Параметр `ProjectsFolder` указывает на папку, где выполняется поиск конфигурации. При нахождении любой конфигурации производится ее загрузка и выполнение.

Параметр `ProjectFile` указывает на конкретный файл конфигурации, который необходимо загрузить и начать выполнение.

Параметр `ProjectStartupAttempts` (AS 1.7+) хранит количество попыток запуска проекта.

1.2 Группа System

Параметр `SystemPort1` указывает номер порта, через который среда исполнения производит обмен данными с другими средами исполнения.

1.3 Защита от постоянных перезапусков

Функция доступна начиная с версии AS 1.7+.

Попытка запуска учитывается до загрузки узлов проекта, поэтому счётчик сохраняется и при аварийном завершении процесса во время загрузки или компиляции. Успешной считается загрузка всех узлов и успешная компиляция проекта. После успешной загрузки счётчик сбрасывается.

Если сохранённый счётчик достиг `ProjectStartupAttempts`, при следующем запуске рантайм не повторяет загрузку этого проекта. Рантайм RTU остаётся на экране ожидания загрузки проекта с сообщением:

```
Ошибка загрузки проекта имяпроекта
```

Имя выводится без расширения файла.

Рантайм RTS выводит сообщение в журнал и остаётся в ожидании загрузки проекта. Транспорт для передачи нового проекта продолжает работать; узлы неудачно загруженного проекта не запускаются.

При `ProjectStartupAttempts=0` сохранённый счётчик не ограничивает попытки: каждый повторный запуск снова может загружать проект. Эта настройка отключает защиту; сам механизм перезапуска процесса определяется способом запуска рантайма.