

Руководство программиста AgavaSCADA/AgavaPLC

АГСФ.ХХХХХХ.УУУ РП

Редакция: 1.0

Дата: 19-09-2023

1 Введение

Данный документ применим к версии 1.5-stable AgavaSCADA/AgavaPLC и более новым.

2 Иерархия встроенных тип объектов (классов)

BasicNode

Источник —

http://docs.kb-agava.ru/index.php?title=Руководство_программиста_AgavaSCADA/AgavaPLC&oldid=2125

Эта страница в последний раз была отредактирована 19 сентября 2023 в 15:57.