

# Файл:АГАВАСК01-Подключение RS485 без дренажа.png

---

Схема подключения линии RS-485 (без дренажного провода)

---

Источник —

[https://docs.kb-agava.ru/index.php?title=Файл:АГАВАСК01-Подключение\\_RS485\\_без\\_дренажа.png&oldid=2822](https://docs.kb-agava.ru/index.php?title=Файл:АГАВАСК01-Подключение_RS485_без_дренажа.png&oldid=2822)

---

Эта страница в последний раз была отредактирована 14 марта 2025 в 11:12.