

Файл as.ini

Файл as.ini хранит настройки, загружаемые средой исполнения при запуске. Для загрузки файл должен располагаться в той же папке, что и исполняемый файл среды исполнения.

1 Структура файла

```
[General]
ProjectsFolder=
ProjectFile=

[System]
SystemPort1=
```

1.1 Группа General

Параметр `ProjectsFolder` указывает на папку, где выполняется поиск конфигурации. При нахождении любой конфигурации производится ее загрузка и выполнение.

Параметр `ProjectFile` указывает на конкретный файл конфигурации, который необходимо загрузить и начать выполнение.

1.2 Группа System

Параметр `SystemPort1` указывает номер порта, через который среда исполнения производит обмен данными с другими средами исполнения.

Источник — http://docs.kb-agava.ru/index.php?title=Файл_as.ini&oldid=2070

Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2023 в 11:49.