

# Коды ошибок и предупреждений AgavaPLC/AgavaSCADA

---

< Коды ошибок и предупреждений AgavaPLC

Обозначение	Код	Описание
RESULTCODE_NOERROR	0	Нет ошибки
RESULTCODE_TRANSPORT_PACKETTOOSHORT	1	Неожиданный конец пакета
RESULTCODE_TRANSPORT_NOANSWER	2	Нет ответа на запрос
RESULTCODE_TRANSPORT_THREADSTARTERROR	3	Ошибка запуска потока
RESULTCODE_TRANSPORT_MODEUNDEFINED	4	Режим не определен
RESULTCODE_TRANSPORT_CANTBINDSOCKET	5	Ошибка соединения, невозможно связать сокет
RESULTCODE_TRANSPORT_CANTCREATESOCKET	6	Ошибка соединения, невозможно создать сокет
RESULTCODE_TRANSPORT_CANTLISTENSOCKET	7	Невозможно создать сокет
RESULTCODE_TRANSPORT_NOCONNECTION	8	Нет соединения
RESULTCODE_TRANSPORT_CONNECTIONFAILED	9	Соединение установить не удалось
RESULTCODE_TRANSPORT_CANTOPENSERIALPORT	10	Невозможно открыть порт
RESULTCODE_TRANSPORT_PACKETERROR	11	Ошибка пакета
RESULTCODE_PROTOCOL_UNKNOWNERROR	101	Неизвестная ошибка
RESULTCODE_PROTOCOL_OUTPUTBUFFERINSUFFICIENT	102	Недостаточный размер буфера
RESULTCODE_PROTOCOL_REQUESTNOANSWER	103	Нет ответа на запрос
RESULTCODE_PROTOCOL_REQUESTERROR	104	Ошибка запроса
RESULTCODE_PROTOCOL_BROKENPACKET	105	Пакет разрушен
RESULTCODE_PROTOCOL_TRANSACTIONMISMATCH	106	Ошибка транзакции
RESULTCODE_REQUEST_INPROCESS	201	Команда выполняется, ожидайте
RESULTCODE_COMMAND_PARAMETERWRONG	202	Параметр ошибочен
RESULTCODE_NODE_MAXIMUMNODESADDED	301	Добавлено максимальное количество узлов
RESULTCODE_NODE_NONODESADDED	302	Узлы не добавлены
RESULTCODE_NODE_REFERENCESEXISTS	303	Существует ссылка
RESULTCODE_NODE_INSERTIONIMPOSSIBLE	304	Вставка невозможна
RESULTCODE_NODE_NODEEXISTS	305	Существует узел
RESULTCODE_VALUE_WRONGTYPE	401	Неверный тип
RESULTCODE_VALUE_WRONGPARAMETER	402	Неверный параметр
RESULTCODE_VALUE_NOTCHANGED	403	Не изменено
RESULTCODE_SOURCE_WRONGCONFIG	501	Неверная конфигурация
RESULTCODE_SOURCE_WRITEFAILED	502	Сбой записи в источник
RESULTCODE_SIGNAL_UNINITIALIZED	1001	Сигнал не инициализирован
RESULTCODE_SIGNAL_NOTCALCULATED	1002	Значение сигнала не вычислено
RESULTCODE_SIGNAL_SIGNALSOURCE	1003	Сигнал не имеет источника
RESULTCODE_SIGNAL_VALUEOUTDATED	1004	Невалидное или устаревшее значение сигнала
RESULTCODE_SIGNAL_WIREBREAK	1005	Значение сигнала – «Обрыв провода»
RESULTCODE_SIGNAL_OVERLOAD	1006	Значение сигнала – «Перегрузка»
RESULTCODE_SIGNAL_CANTGETVALUE	1007	Невозможно получить значение сигнала
RESULTCODE_ARCHIVER_CANTCREATEDBRECORD	1201	Невозможно создать запись в архиве
RESULTCODE_ARCHIVER_WRONGSIGNALTYPE	1202	Неверный тип сигнала
RESULTCODE_ARCHIVER_SIGNALTYPEERROR	1203	Неверный тип сигнала
RESULTCODE_ARCHIVER_DBERROR	1204	Ошибка БД
RESULTCODE_ARCHIVER_QUERYERROR	1205	Ошибка запроса
RESULTCODE_ARCHIVER_STOPPED	1206	Архиватор остановлен
RESULTCODE_ARCHIVER_NOSPLITFILES	1207	Нет файлов БД
RESULTCODE_CORE_SIGNALNOTFOUND	1301	Сигнал не найден
RESULTCODE_CORE_NOSIGNALSATTACHED	1302	Нет связанных сигналов
RESULTCODE_CORE_CONFIGEMPTYORERROR	1303	Ошибка конфигурации или конфигурация отсутствует
RESULTCODE_CORE_UNKNOWNERROR	1304	Неизвестная ошибка
RESULTCODE_CORE_SYSTEMALREADYRUNNING	1305	Система уже запущена
RESULTCODE_CORE_SYSTEMSTARTERROR	1306	Ошибка запуска системы
RESULTCODE_CORE_WRONGNODETYPE	1307	Неверный тип узла
RESULTCODE_CORE_CONFIGNOTFOUND	1308	Конфигурация не найдена
RESULTCODE_CORE_NODENOTVALID	1309	Узел невалидный
RESULTCODE_CORE_NODENOTFOUND	1310	Узел не найден
RESULTCODE_CORE_NODEHAVECHILD	1311	Узел имеет вложенные узлы
RESULTCODE_CORE_PATHNOTFOUND	1312	Путь не найден
RESULTCODE_CORE_FILEREADERERROR	1313	Ошибка чтения файла
RESULTCODE_CORE_FILEWRITEERROR	1314	Ошибка записи файла
RESULTCODE_CORE_NOKEYFOUND	1315	Нет ключа защиты
RESULTCODE_CORE_FILENOTFOUND	1316	Файл не найден
RESULTCODE_CORE_USERNOTFOUND	1317	Пользователь не найден
RESULTCODE_CORE_WRONGPASSWORD	1318	Неверный пароль
RESULTCODE_CORE_NODESTARTERROR	1319	Ошибка запуска узла
RESULTCODE_CORE_NOTENOUGHPRIVS	1320	Недостаточно привилегий
RESULTCODE_CORE_LINKNOTFOUND	1321	Ссылка не найдена
RESULTCODE_CORE_STATIONNOTFOUND	1322	Станция не найдена
RESULTCODE_LOGGER_STORAGENOTOPENED	1402	Хранилище не открыто
RESULTCODE_LOGGER_EVENTSTORINGERROR	1403	Ошибка сохранения события
RESULTCODE_LOGGER_EVENTLEVELWRONG	1404	Неверный уровень журнала
RESULTCODE_LOGGER_LOGGER_NOSPLITFILES	1405	Нет файлов БД
RESULTCODE_LOGGER_CANTINITMODEM	1406	Не удалось инициализировать модем
RESULTCODE_LOGGER_STORINGIMPOSSIBLE	1407	Сохранение невозможно
RESULTCODE_LOGGER_STORINGFAILED	1408	Сохранение не удалось
RESULTCODE_SCRIPTENGINE_INITERROR	1501	Ошибка инициализации
RESULTCODE_SCRIPTENGINE_EXECPREPAREERROR	1502	Ошибка подготовки скрипта
RESULTCODE_SCRIPTENGINE_COMPILEERROR	1503	Ошибка компиляции скрипта
RESULTCODE_SCRIPTENGINE_EXECERROR	1504	Ошибка выполнения скрипта
RESULTCODE_WIDGET_WRONGSOURCESCOUNT	2001	Неверное количество источников

---

Источник —

[http://docs.kb-agava.ru/index.php?title=Коды\\_ошибок\\_и\\_предупреждений\\_AgavaPLC/AgavaSCADA&oldid=2199](http://docs.kb-agava.ru/index.php?title=Коды_ошибок_и_предупреждений_AgavaPLC/AgavaSCADA&oldid=2199)

---

Эта страница в последний раз была отредактирована 29 ноября 2023 в 14:10.