Инструкция: Кросскомпиляция для ARM

Редакция от 23.09.2022 · docs.kb-agava.ru

export PATH=/home/user/qt5.12.11-sdk/sysroots/x86_64-agava-linux/usr/bin/:$PATH

LDFLAGS=--sysroot="/home/user/qt5.12.11-sdk/sysroots/armv7at2hf-neon-linux-gnueabi" ./configure --enable-static --host=arm-linux-gnueabihf