Инструкция: Установка и обновление системного программного обеспечения контроллеров АГАВА ПК, ПЛК, ПО

Редакция от 15.09.2023 · docs.kb-agava.ru

Содержание

1 Установка или обновление пакетов *.ipk 2

1 Установка или обновление пакетов *.ipk

Для установки нового или обновления имеющегося приложения необходимо проделать следующие операции в перечисленном порядке:

1. Загрузить в контроллер пакет с приложением (файл *.ipk) в папку /home/root.
   Загрузить пакет можно с помощью программы WinSCP через USB/RNDIS или Ethernet подключение по протоколу SFTP. Логин / пароль для входа указан в документации на контроллер. Если пароль в документации не указан, используйте комбинацию root / пароль отсутствует.
2. Установить загруженный пакет.
   Для установки необходимо подключиться к контроллеру с помощью программы Putty через USB/RNDIS или Ethernet подключение по протоколу SSH. Логин / пароль для входа указан в документации на контроллер. Если пароль в документации не указан, используйте комбинацию root / пароль отсутствует.
   После подключения для установки пакета нужно воспользоваться встроенным менеджером пакетов. Установка производится командой:

```
opkg install ./<имя нового пакета> --nodeps
```

При установке или обновлении будет отображена информация об обновлении версии пакета, например:

```
Upgrading agava-as from 1.1.33-r395 to 1.1.33 on root
Configuring agava-as.
```