

Протокол обмена MBV-40

Данная страница содержит описание протокола, используемого модулем ввода-вывода АГАВА ПЛК-40 MBV (в дальнейшем - MBV) для связи с master-устройством.



Содержание

[Параметры порта](#)

[Описание поддерживаемых функций MODBUS](#)

[Дискретные входы](#)

[Аналоговые входы](#)

[Дискретные выходы](#)

[Аналоговые выходы](#)

[Конфигурация модуля](#)

1 Параметры порта

Модуль MBV использует протокол MODBUS-RTU и MODBUS-TCP/IP(UDP/IP), в зависимости от исполнения RS-485 или Ethernet соответственно, и является slave-устройством.

Параметры обмена по умолчанию:

Для варианта RS-485:

- адрес - 1;
- скорость - 115200 бит/с;
- число бит - 8;
- четность - нет;
- кол-во стоп-бит - 1.

Для варианта Ethernet:

- IP-адрес - 192.168.10.130;
- маска сети - 255.255.255.0;
- шлюз - 192.168.10.10.

2 Описание поддерживаемых функций MODBUS

Модуль MBV поддерживает следующие команды протокола MODBUS:

- **0x01 Read coils** / Чтение состояния дискретных выходов;

- **0x02 Read Discrete Inputs** / Чтение состояния дискретных входов;
- **0x03 Read Holding Registers** / Чтение выходных регистров;
- **0x04 Read Input Registers** / Чтение входных регистров;
- **0x05 Write Single Coil** / Запись состояния дискретного выхода;
- **0x06 Write Single Register** / Запись регистра;
- **0x0F Write Multiple Coils** / Запись состояния нескольких дискретных выходов;
- **0x10 Write Multiple Registers** / Запись нескольких регистров.

Реализация функций соответствует спецификации «MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b3».

В описании регистров атрибутом R помечены регистры для чтения, W – для записи, R/W – для чтения и записи.

2.1 Дискретные входы

Для считывания значений входных дискретных сигналов используется функция 0x02 – «Чтение состояния дискретных входов». Кроме того, доступ к значениям дискретных входов в упакованном виде возможен в адресном пространстве аналоговых входов через функцию 0x04 – «Чтение входных регистров».

Значения дискретных входных сигналов для функции чтения состояния дискретных входов 0x02 расположены в битовом адресном пространстве, начиная с 0x0000. Состояния дискретных входов представлены в прямой нотации, «1» соответствует замкнутому (включенному) состоянию, «0» соответствует разомкнутому (выключенному) состоянию входа. Порядок адресации дискретных сигналов следующий. Адресу 0x0000 соответствует первый входной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля. Адресу 0x0001 – второй входной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля. После адресации всех входных дискретных каналов первого по порядку дискретного субмодуля начинается адресация следующего по порядку входного дискретного субмодуля). Порядок субмодулей считается как А-В-С-D-E-F.

Например, субмодули 4-х канальных дискретных входов DI установлены в слоты В и F. Таким образом, адреса битов 0x0000-0x0003 будут соответствовать каналам с 1 по 4 субмодуля, установленного в слоте В, а 0x0004-0x0007 будут соответствовать каналам с 1 по 4 субмодуля, установленного в слоте F.

Таблица 1. Дискретные входы (функция 0x02)

Номер входа	Адрес бита	Дискретный вход модуля
1	0	Первый входной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля
2	1	Второй входной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля
...
N	0x0n	Последний входной дискретный канал последнего по порядку дискретного субмодуля

Каждому дискретному входу соответствует значение счетчика импульсов, который

увеличивается на единицу при замыкании входа. Следует иметь в виду, что не все дискретные входы могут иметь счетную функцию. В этом случае значение счетчика не увеличивается. Порядок адресации счетных регистров аналогичен порядку адресации дискретных сигналов и приведен в Таблице 2.

Таблица 2. Счетные регистры (функция 0x03 - чтение, 0x06 и 0x10 - запись)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон	Атрибут
200	CNT1	Первый дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля		
201	CNT2	Второй дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля	0 - 65535	R/W
...		
N	CNTn	Последний дискретный канал последнего по порядку входного дискретного субмодуля		

2.2 Аналоговые входы

Чтение значений входных аналоговых сигналов производится функцией 0x04 «Чтение входных регистров». Значения входных аналоговых сигналов представлены как числом с фиксированной точкой, так и числом с плавающей точкой. Переключения типов представления отсутствуют.

Соответствующие типы представления значений аналоговых сигналов располагаются каждый в своем собственном адресном пространстве регистров. Обновление значений каждого из типов представлений происходит параллельно. Для типа с фиксированной точкой каждому каналу сопоставляется один регистр. Для типа с плавающей точкой – два последовательно расположенных регистра.

Для возможности считывания всех входных сигналов – как аналоговых, так и дискретных – одним запросом, в адресном пространстве значений входных аналоговых сигналов по адресу 10000 зарезервировано 4 регистра с упакованными значениями входных дискретных сигналов.

Принцип упаковки дискретных значений аналогичен описанному принципу функции 0x02 Чтение состояния дискретных входов: нулевому биту младшего регистра упакованных дискретных значений соответствует первый дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля.

Порядок адресации аналоговых каналов следующий. Начальному регистру значения аналогового входа (или паре регистров в случае представления числа с плавающей точкой) соответствует первый входной канал первого по порядку аналогового субмодуля. Следующему регистру (или паре регистров в случае представления числа с плавающей точкой) соответствует следующий входной канал первого аналогового субмодуля.

После адресации всех каналов первого по порядку аналогового субмодуля, начинается адресация первого входного канала, следующего по порядку аналогового входного субмодуля.

Карта адресов регистров с представлением чисел с фиксированной точкой приведена в Таблице 3, с плавающей точкой – в Таблице 5. Порядок субмодулей считается как A-B-C-D-E-F.

Следует обратить внимание, что в ассортименте субмодулей присутствуют аналоговые субмодули, которые содержат как аналоговые входы, так и выходы. В формировании адресации входных аналоговых регистров участвуют только входные аналоговые каналы субмодулей.

Таблица 3. Значения дискретно-аналоговых входов в формате с фиксированной точкой (функция 0x04 - чтение)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон	Атрибут
10000	PDIN1			
10001	PDIN2	Упакованные значения входных дискретных каналов.	0-0xFFFF	R
10002	PDIN3			
10003	PDIN4			
10004	AIN1	Первый входной аналоговый канал первого по порядку аналогового субмодуля.		
10005	AIN2	Второй входной аналоговый канал первого по порядку аналогового субмодуля.	См. табл.4	
...		
10000+n	AINn	Последний входной аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля.		

Таблица 4. Представление аналоговых сигналов в формате с фиксированной точкой

Тип сигнала	Диапазон	Дискретность
Напряжение 0-10 В	0 - 10000	0,001 В
Ток 0-20 мА	0 - 20000	0,001 мА
Милливольты (для термопар)	-32768- 32767	0,01 мВ
Сопротивление (для термосопротивления)	0 - 65535	0,01 Ом

Таблица 5. Значения аналоговых входов в устанавливаемом пользователем формате (функция 0x04 - чтение)

Значение	Номер регистра	Значение	Формат
0000	0001 ₁₆	0001 ₁₆	INT32
	0001	0000 ₁₆	
4292	0000 ₁₆	0000 ₁₆	FLOAT32
	0001	4292 ₁₆	
1234 ₁₆	0000	1234 ₁₆	IN16
	0001	обнулен	

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон	Атрибут
0	AIN1.L	Первый аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате		
1	AIN1.M	Первый аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате		
2	AIN2.L	Второй аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате		
3	AIN2.M	Второй аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате	См. прим. ниже	
...		
n*2	AINn.L	Последний аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате		
n*2+1	AINn.M	Последний аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате		

Примечание. Значение данных соответствует измеряемому типу аналогового сигнала. При измерении напряжения данные показывают значение в вольтах, тока – в мА, температуры – в градусах Цельсия, сопротивления – в Омах. Дискретность данных соответствует представлению числа с плавающей точкой.

Для выбора типа входных аналоговых сигналов предусмотрено конфигурационное адресное пространство. Каждому аналоговому входу соответствует конфигурационный регистр.

Принцип и порядок адресации в этом адресном пространстве также аналогичен принципу и порядку адресации аналоговых каналов (см. Таблицу 6)

Значения конфигурационных регистров типов аналоговых сигналов приведены в Таблице 7. Данные значения сохраняются в энергонезависимой памяти МВВ.

Таблица 6. Конфигурация входных аналоговых сигналов (функция 0x03 - чтение, 0x06 и 0x10 - запись)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон	Атрибут
1200	tAIN1	Тип первого входного аналогового канала первого по порядку аналогового субмодуля		
1201	tAIN2	Тип второго входного аналогового канала первого по порядку аналогового субмодуля		См. таблицу 7 R/W
...		
N	tAINn	Тип последнего входного аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля		

Таблица 7. Типы входных аналоговых сигналов

Тип аналогового сигнала	Значение
Напряжение 0-10 В	0
Ток 4-20 мА	1
Ток 0-20 мА	2
Ток 0-5 мА	3
Сопротивление, 0,1 Ом	4
Термосопротивление Pt100	5
Термосопротивление Pt1000	6
Термосопротивление 50М	7
Термосопротивление 100М	8
Термопара ТХК(L)	9
Термопара ТЖК(J)	10
Термопара ТНН(N)	11
Термопара ТХА(K)	12
Термопара ТПП(S)	13
Термопара ТПП(R)	14
Термопара ТПР(B)	15
Термопара ТВР(A-1)	16
Термопара ТВР(A-2)	17
Термопара ТВР(A-3)	18
Термопара ТМК(T)	19
Термосопротивление тсп50	20
Термосопротивление тсп100	21
Милливольты от ТМ-2, 0,1мВ	22

Для калибровки входных аналоговых сигналов предусмотрено калибровочное адресное пространство и адресное пространство значений АЦП. Каждому аналоговому входу соответствует пара калибровочных коэффициентов в формате числа с плавающей точкой (мультипликативный коэффициент А и аддитивный коэффициент В) и значение АЦП в формате целого числа.

Следует обратить внимание, что аналоговый вход может быть универсальным, поддерживающим несколько типов входных сигналов. Каждый тип входного сигнала имеет собственный набор калибровочных коэффициентов. Калибровочные значения и значение АЦП соответствуют текущему выбранному типу аналогового сигнала.

Принцип и порядок адресации в калибровочном адресном пространстве и адресном пространстве значений АЦП также аналогичен принципу и порядку адресации аналоговых каналов (см. Таблицу 8 и Таблицу 9). Калибровочные значения сохраняются в энергонезависимой памяти соответствующего submodule.

Для сохранения калибровочных данных в энергонезависимой памяти прибора необходимо сначала в регистр EEWriteEn записать команду разрешения сохранения калибровок и следующей функцией выполнить запись калибровочных значений. Команда разрешения сохранения калибровок действует только на одну последующую функцию обращения к МВВ.

Таблица 8. Калибровочные значения аналоговых входов (функция 0x03 - чтение, 0x06 и 0x10 - запись)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Атрибут
3000	AIN1A.L	Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float	
3001	AIN1A.M	Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float	
3002	AIN1B.L	Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Младшее слово float	
3003	AIN1B.M	Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Старшее слово float	
3004	AIN2A.L	Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float	
3005	AIN2A.M	Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float	
3006	AIN2B.L	Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Младшее слово float	R/W
3007	AIN2B.M	Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Старшее слово float	
...	
...	
N-3	AINnA.L	Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float	
N-2	AINnA.M	Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float	
N-1	AINnB.L	Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Младшее слово float	
N	AINnB.M	Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Старшее слово float	

Таблица 9. Значения АЦП аналоговых входов (функция 0x04)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Значения	Атрибут
3000	AIN1ADC	Значение АЦП. Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля		
3001	AIN2ADC	Значение АЦП. Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля	0-65535	R
...		
N	AINnADC	Значение АЦП. Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля		

2.3 Дискретные выходы

Для записи значений выходных дискретных сигналов используются функции 0x05 – «Запись состояния дискретного выхода» и 0x0F – «Запись состояния нескольких дискретных выходов».

Для чтения значений выходных дискретных сигналов используется функция 0x01 – «Чтение состояния дискретных выходов». Кроме того, доступ к значениям дискретных выходов в упакованном виде возможен в адресном пространстве аналоговых выходов через функции 0x06 – «Запись регистра» и 0x10 – «Запись нескольких регистров».

Значения дискретных выходов представлены в прямой нотации, «1» соответствует включенному состоянию, «0» – выключенному состоянию выхода.

Каждому дискретному выходу может быть задано блокировочное значение, в которое устанавливается выход при включении модуля или в состоянии его блокировки.

Принцип адресация выходных дискретных сигналов для функций 0x01, 0x05 и 0x0F аналогичен входным дискретным сигналам.

Адресу 0x0000 соответствует первый выходной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля. Адресу 0x0001 – второй выходной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля.

После адресации всех выходных дискретных каналов первого по порядку дискретного субмодуля, начинается адресация следующего по порядку выходного дискретного субмодуля (см. Таблицу 10). Порядок субмодулей считается как А-В-С-Д-Е-Ф.

Например, в слот В установлен 2-х канальный субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM, в слот F установлен 4-х канальный субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» ОК. Таким образом, адреса битов 0x0000–0x0001 будут соответствовать каналам 1 и 2 субмодуля SIM, установленного в слоте В, а 0x0002–0x0005 будут соответствовать каналам с 1 по 4 субмодуля ОК, установленного в слоте F.

Таблица 10. Дискретные выходы (функции 0x01, 0x05 и 0x0F)

Имя	Адрес бита	Дискретный вход модуля
Выходы		
DOUT1	0	Первый выходной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля
DOUT2	1	Второй выходной дискретный канал первого по порядку дискретного субмодуля
...
DOUTn	N	Последний выходной дискретный канал последнего по порядку дискретного субмодуля
Блокировочные значения выходов		
BI.DOUT1	1000	Блокировочное значение для выхода DOUT1
BI.DOUT2	1001	Блокировочное значение для выхода DOUT2
...
BI.DOUTn	N	Блокировочное значение для выхода DOUTn

Каждый дискретный выход может быть запрограммирован в режиме работы программного ШИМ. Для этого каждому дискретному выходу соответствует регистр управления программного ШИМ. Период программного ШИМ фиксированный – 1 сек.

При значении регистра конфигурации ШИМ 0 функция программного ШИМ выключена и выходы управляются обычным способом, как описано выше.

Таблица 11. Конфигурация программного ШИМ выходных дискретных сигналов (функция 0x03 - чтение, 0x06 и 0x10 - запись)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон Атрибут
1300	PWM1	Значение программного ШИМ первого выходного дискретного канала первого по порядку выходного дискретного субмодуля	
1301	PWM2	Значение программного ШИМ 2-го выходного дискретного канала первого по порядку выходного дискретного субмодуля	0-100 (%) R/W
...	
N	PWMn	Значение программного ШИМ последнего выходного дискретного канала последнего по порядку выходного дискретного субмодуля	

2.4 Аналоговые выходы

Запись значений выходных аналоговых сигналов производится функциями 0x06 - «Запись регистра» и 0x10 - «Запись нескольких регистров».

Для чтения значений выходных аналоговых сигналов используется функция 0x03 - «Чтение выходных регистров».

Значения выходных аналоговых сигналов представлены как числом с фиксированной точкой, так и числом с плавающей точкой. Переключения типов представления отсутствует. Соответствующие типы представления значений аналоговых сигналов располагаются каждый в своем собственном адресном пространстве регистров. Для типа с фиксированной точкой каждому каналу сопоставляется один регистр. Для типа с плавающей точкой - два последовательно расположенных регистра.

Каждому аналоговому выходу может быть задано блокировочное значение, в которое устанавливается выход при включении модуля или в состоянии его блокировки. Блокировочное значение может быть задано в формате числа как с фиксированной (см. Таблицу 13), так и с плавающей точкой (см. Таблицу 15).

Для возможности записи всех выходных сигналов - как аналоговых, так и дискретных - одним запросом в начале адресного пространства значений выходных аналоговых сигналов зарезервировано 4 регистра с упакованными значениями для выходных дискретных сигналов.

Принцип упаковки выходных дискретных значений аналогичен описанному принципу функций 0x05 и 0x0F - нулевому биту младшего регистра упакованных дискретных значений соответствует первый выходной дискретный канал первого по порядку выходного дискретного субмодуля.

Принцип адресации выходных аналоговых сигналов аналогичен входным аналоговым сигналам. Начальному регистру значения аналогового выхода (или паре регистров в случае представления числа с плавающей точкой) соответствует первый выходной канал первого по порядку субмодуля аналогового выхода. Следующему регистру (или паре регистров в случае представления числа с плавающей точкой) соответствует следующий выходной канал первого субмодуля аналогового выхода. После адресации всех выходных каналов первого по порядку аналогового выходного субмодуля,

начинается адресация первого выходного канала, следующего по порядку аналогового выходного субмодуля.

Карта адресов регистров с представлением чисел с фиксированной точкой приведена в Таблице 12, в устанавливаемом пользователем формате – в Таблице 14. Порядок субмодулей считается как A-B-C-D-E-F. Следует обратить внимание, что в ассортименте субмодулей присутствуют аналоговые субмодули, которые содержат как аналоговые входы, так и выходы. В формировании адресации выходных аналоговых регистров участвуют только выходные аналоговые каналы субмодулей.

Таблица 12. Значения дискретно-аналоговых выходов в формате с фиксированной точкой (функция 0x03 - чтение, 0x06 и 0x10 - запись)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон	Атрибут
10000	PDOUT1	Упакованные значения выходных дискретных каналов	0-0xFFFF	
10001	PDOUT2			
10002	PDOUT3			
10003	PDOUT4			
10004	AOUT1	Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля (деленное на 10)		R/W
10005	AOUT2	Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля (деленное на 10)	См. табл.4	
...		
10000+n	AOUTn	Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля (деленное на 10)		

Таблица 13. Блокировочные значения аналоговых выходов в формате с фиксированной точкой (функция 0x03 - чтение, 0x06 и 0x10 - запись)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон	Значение по умолчанию	Атрибут
1500	BI.AOUT1	Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1			
1501	BI.AOUT2	Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2	См. табл.4	0	R/W
...			
N	BI.AOUTn	Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn			

Таблица 14. Значения аналоговых выходов в устанавливаемом пользователем формате (функция 0x03 - чтение, 0x06 и 0x10 - запись)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон	Атрибут
0	AOUT1.L	Первый аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате		
1	AOUT1.M	Первый аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате		
2	AOUT2.L	Второй аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате		
3	AOUT2.M	Второй аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате	См. прим. ниже	
...		
n*2	AOUTn.L	Последний аналоговый канал (выход) последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате		
n*2+1	AOUTn.M	Последний аналоговый канал (выход) последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате		

Примечание. Значение данных соответствует заданному типу аналогового сигнала. При задании напряжения, данные записываются в вольтах, тока – в миллиамперах. Дискретность данных соответствует представлению числа с плавающей точкой.

Таблица 15. Блокировочные значения аналоговых выходов в формате с плавающей точкой (функция 0x03 - чтение, 0x06 и 0x10 - запись)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон	Атрибут
1600	BI.AOUT1.L	Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1. Младшее слово float		
1601	BI.AOUT1.M	Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT1. Старшее слово float		
1602	BI.AOUT2.L	Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2. Младшее слово float		
1603	BI.AOUT2.M	Блокировочное значение для аналогового выхода AOUT2. Старшее слово float	См. прим. ниже	R/W
...		
...		
N-1	BI.AOUTn.L	Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn. Младшее слово float		
N	BI.AOUTn.M	Блокировочное значение для аналогового выхода AOUTn. Старшее слово float		

Примечание. Значение данных соответствует заданному типу аналогового сигнала. При задании напряжения, данные записываются в вольтах, тока – в мА. Дискретность данных соответствует представлению числа с плавающей точкой.

Для выбора типа выходных аналоговых сигналов предусмотрено конфигурационное адресное пространство. Каждому аналоговому выходу соответствует конфигурационный регистр. Принцип и порядок адресации в этом адресном пространстве также аналогичен принципу и порядку адресации аналоговых каналов (см. Таблицу 16). Значения конфигурационных регистров аналоговых сигналов приведены в Таблице 17. Данные значения сохраняются в энергонезависимой памяти МВВ.

Таблица 16. Конфигурация выходных аналоговых сигналов (функция 0x03 - чтение, 0x06 и 0x10 - запись)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон	Значение по-умолч.	Атрибут
1400	tAOUT1	Тип первого выходного аналогового канала первого по порядку выходного аналогового субмодуля			
1401	tAOUT2	Тип 2-го выходного аналогового канала первого по порядку выходного аналогового субмодуля	См. таблицу 17	1	R/W
...			
N	tAOUTn	Тип последнего выходного аналогового канала последнего по порядку выходного аналогового субмодуля			

Таблица 17. Типы выходных аналоговых сигналов

Тип аналогового сигнала	Значение
Напряжение 0-10 В	0
Ток 4-20 мА	1
Ток 0-20 мА	2
Ток 0-5 мА	3

Для калибровки выходных аналоговых сигналов предусмотрено калибровочное адресное пространство и адресное пространство значений ЦАП. Каждому аналоговому выходу соответствует пара калибровочных коэффициентов в формате числа с плавающей точкой (мультипликативный коэффициент А и аддитивный коэффициент В) и значение ЦАП в формате целого числа.

Следует обратить внимание, что аналоговый выход может быть универсальным, поддерживающим несколько типов выходных сигналов. Каждый тип выходного сигнала имеет собственный набор калибровочных коэффициентов. Калибровочные значения и значение ЦАП соответствуют текущему выбранному типу аналогового сигнала.

Принцип и порядок адресации в калибровочном адресном пространстве и адресном пространстве значений ЦАП также аналогичен принципу и порядку адресации аналоговых каналов (см. Таблицы 18 и 19). Калибровочные значения сохраняются в энергонезависимой памяти соответствующего субмодуля.

Для сохранения калибровочных данных в энергонезависимой памяти прибора необходимо сначала в регистр EWriteEn записать команду разрешения сохранения калибровок и следующей функцией выполнить запись калибровочных значений. Команда разрешения сохранения калибровок действует только на одну последующую функцию обращения к МВВ.

Таблица 18. Калибровочные значения аналоговых выходов (функция 0x03 - чтение, 0x06 и 0x10 - запись)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Атрибут
4000	AOUT1A.L	Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float	
4001	AOUT 1A.M	Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float	
4002	AOUT1B.L	Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Младшее слово float	
4003	AOUT1B.M	Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Старшее слово float	
4004	AOUT2A.L	Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float	
4005	AOUT2A.M	Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float	
4006	AOUT2B.L	Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Младшее слово float	R/W
4007	AOUT2B.M	Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Старшее слово float	
...	
...	
N-3	AOUTnA.L	Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float	
N-2	AOUTnA.M	Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float	
N-1	AOUTnB.L	Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Младшее слово float	
N	AOUTnB.M	Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Старшее слово float	

Таблица 19. Значения ЦАП аналоговых выходов (функция 0x04)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Атрибут
4500	AOUT1DAC	Значение ЦАП. Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля	
4501	AOUT2DAC	Значение ЦАП. Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля	R/W
...	
N	AOUTnDAC	Значение ЦАП. Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля	

3 Конфигурация модуля

Калибровочные и блокировочные значения сохраняются в энергонезависимой памяти. Обновить эти значения можно путем повторной записи в соответствующие регистры.

Запись калибровочных значений и значений DevAddr, PortCfg, RespDelay, DevIP, DevMask, DevGate и WDT возможна только при предварительно выполненной процедуре разрешения сохранения конфигурации, либо калибровочных значений.

Для сохранения конфигурации или калибровочных данных в энергонезависимой памяти прибора необходимо сначала в регистр EEWriteEn записать команду разрешения сохранения конфигурации (калибровок) и следующей функцией выполнить запись соответствующих значений.

Команда разрешения сохранения конфигурации (калибровок) действует только на одну последующую функцию обращения к МВВ.

Новые параметры вступают в силу сразу после их задания.

Таблица 20. Описание кодов ошибок

Бит	Значение	Назначение	Атрибут
0	Сигнал внешней блокировки	Бит выставляется при замыкании входного контакта блокировки на землю	R
1	Блокировка по таймауту запроса	Бит выставляется при отсутствии в течение времени определенном в регистре WDT запросов к устройству	R
2	Watchdog reset	Бит выставляется если при предыдущем запуске устройства произошел программный сбой	R/W
5	Ошибка конфиг. в eeprom с восстановлением из резервного банка	Бит выставляется если при запуске устройства были обнаружены ошибки записи в энергонезависимую память, но которые удалось восстановить из резервной области памяти	R/W
6	Невосст. ошибка конфиг. в eeprom	Бит выставляется если при запуске устройства были обнаружены ошибки записи в энергонезависимую память, которые не удалось восстановить и были выставлены заводские настройки	R/W

Таблица 21. Конфигурационные регистры модуля (функция 0x03 - чтение, 0x06 и 0x10 - запись)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон	Значение по-умолч.	Атрибут																				
2000	DevType	Тип прибора: 1 - АГАВА MBB-40	1	1	R																				
2001	DevMod	Вариант прибора: 0 - RS-485, 1 - Ethernet	0-1	-	R																				
2002	SfRev	Версия ПО (1.0 = 10) Состояние прибора	10-65535	-	R																				
2003	DevState	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Бит Значение 0 Сигнал внешней блокировки 1 Блокировка по таймауту запроса 2 Watchdog reset 5 Ошибка конфиг. в eeprom с восстановлением из резервного банка 6 Невосст. ошибка конфиг. в eeprom </div>	0-65535	-	R/W																				
2004	WDT	Таймаут запроса хоста (1.0 сек = 10)	0-255	20	R/W																				
2005	DevAddr	Адрес MODBUS-RTU Настройка последовательного порта RS-485: БИТЫ 5:0	1-247	247	R/W																				
2006	PortCfg	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table> <tr> <td>Код</td> <td>0x03</td> <td>0x04</td> <td>0x05</td> <td>0x06</td> </tr> <tr> <td>Значение</td> <td>1200</td> <td>2400</td> <td>4800</td> <td>9600</td> </tr> <tr> <td>Код</td> <td>0x07</td> <td>0x08</td> <td>0x09</td> <td>0x0A</td> </tr> <tr> <td>Значение</td> <td>19200</td> <td>38400</td> <td>57600</td> <td>115200</td> </tr> </table> </div> Биты 7:6 00: no parity, 1 stop bit 01: no parity, 2 stop bits 10: even parity, 1 stop bit 11: odd parity, 1 stop bit	Код	0x03	0x04	0x05	0x06	Значение	1200	2400	4800	9600	Код	0x07	0x08	0x09	0x0A	Значение	19200	38400	57600	115200	3-202	10	R/W
Код	0x03	0x04	0x05	0x06																					
Значение	1200	2400	4800	9600																					
Код	0x07	0x08	0x09	0x0A																					
Значение	19200	38400	57600	115200																					
2007	RespDelay	Задержка ответа MODBUS-RTU	0-255 мс	2 мс	R/W																				
2008	PackERR	Число принятых пакетов с ошибкой MODBUS-RTU	0-65535	-	R/W																				
2009	CRCERR	Число ошибок CRC MODBUS-RTU	0-65535	-	R/W																				
2010	DevIP.L	IP-адрес aa.bb (формат - aa.bb.cc.dd)	0-65535	49320	R/W																				
2011	DevIP.M	IP-адрес cc.dd (формат - aa.bb.cc.dd)	0-65535	2690	R/W																				
2012	DevMask.L	Маска сети aa.bb (формат - aa.bb.cc.dd)	0-65535	65535	R/W																				
2013	DevMask.M	Маска сети cc.dd (формат - aa.bb.cc.dd)	0-65535	65280	R/W																				
2014	DevGate.L	Адрес шлюза aa.bb (формат - aa.bb.cc.dd)	0-65535	49320	R/W																				
2015	DevGate.M	Адрес шлюза cc.dd (формат - aa.bb.cc.dd)	0-65535	2570	R/W																				
2016	EEWriteEn	Разрешение сохранения в EEPROM: 0xAA55 - конфигурации; 0xAA11 - калибровочных данных 0xAA44 - сброс калибровочных значений 0x5520 - перезагрузка устройства	0-65535	0	R/W																				
2017																									
2018																									
2019																									
2020																									
2021																									
2022																									
2023	Eeprom_disable	Блокировка записи в EEPROM. При значении отличном от нуля запись в eeprom запрещена. И данные накапливаются в буферах «калибровки» и «настройки».	0-65535	0	R/W																				
2024	Jumper	При изменении значения в ноль, происходит одновременная запись всех накопившихся значений в eeprom Признаком установки переключки сброса настроек	0-1	-	R																				

Таблица 22. Сводная карта входных регистров (функция 0x04 - чтение)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон	Атрибут
0	AIN1.L	Первый аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате		
1	AIN1.M	Первый аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате		
2	AIN2.L	Второй аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате		
3	AIN2.M	Второй аналоговый канал (вход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате		См. Табл. 4
...		
n*2	AINn.L	Последний аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате		
n*2+1	AINn.M	Последний аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате		
3000	AIN1ADC	Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля Значение АЦП.		
3001	AIN2ADC	Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля	0-65535	R
...		
3000+n	AINnADC	Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля		
10000	PDIN1			
10001	PDIN2			
10002	PDIN3	Упакованные значения входных дискретных каналов	0-0xFFFF	
10003	PDIN4			
10004	AIN1	Первый входной аналоговый канал первого по порядку аналогового субмодуля умноженный на 100 (или 1000 для тока)		R
10005	AIN2	Второй входной аналоговый канал первого по порядку аналогового субмодуля умноженный на 100 (или 1000 для тока)		См. Табл. 4
...		
1000+n	AINn	Последний входной аналоговый канал последнего по порядку аналогового субмодуля умноженный на 100 (или 1000 для тока)		

В зависимости от установленного формата значения канала, в двух регистрах хранится значение в установленном виде:

- INT16
- INT32
- FLOAT32

Формат по умолчанию – INT16.

Таблица 23. Сводная карта holding-регистров (функция 0x03 - чтение, 0x06 и 0x10 - запись)

Адрес рег.	Имя	Назначение	Диапазон	Значение по-умолч.	Атрибут
0	AOUT1.L	Первый аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате			
1	AOUT1.M	Первый аналоговый канал (выход) второго по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате			
2	AOUT2.L	Второй аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате			
3	AOUT2.M	Второй аналоговый канал (выход) второго по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате		См. Табл. 4	
...			
n*2	AOUTn.L	Последний аналоговый канал (выход) последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в установленном формате			
n*2+1	AOUTn.M	Последний аналоговый канал (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в установленном формате			
200	CNT1	Счетный вход. Первый дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля			
201	CNT2	Счетный вход. Второй дискретный канал первого по порядку входного дискретного субмодуля	0-65535	0	RW
...			
200+n	CNTn	Счетный вход. Последний дискретный канал последнего по порядку входного дискретного субмодуля			
300	Уплавочные значения установки «антидребезг» на счетные каналы	1-16 канал	0-65535	0	RW
301	Уплавочные значения установки «антидребезг» на счетные каналы	17-32 канал	0-65535	0	RW
302	Уплавочные значения установки «антидребезг» на счетные каналы	33-48 канал	0-65535	0	RW
303	Уплавочные значения установки «антидребезг» на счетные каналы	49-64 канал	0-65535	0	RW
400	AM1.FIL	Флаги для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово			
401	AM1.FLM	Флаги для первого аналогового канала (выход) второго по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово			
402	AM2.FIL	Флаги для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово			См. прим. ниже
403	AM2.FLM	Флаги для второго аналогового канала (выход) второго по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово			
...			
400+n*2	AMn.FIL	Флаги для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово			
400+n*2+1	AMn.FLM	Флаги для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово			
500	Уплавочные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодуль шагового двигателя 1-16 канал	1-16 канал	0-65535	0	
501	Уплавочные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодуль шагового двигателя 17-32 канал	17-32 канал	0-65535	0	
502	Уплавочные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодуль шагового двигателя 33-48 канал	33-48 канал	0-65535	0	
503	Уплавочные значения запуска выдачи счетных импульсов в субмодуль шагового двигателя 49-64 канал	49-64 канал	0-65535	0	
510	Tact1.M	Кол-во счетных импульсов первого канала модуля ОК-6. Младшая часть INT32			
511	Tact1.M	Кол-во счетных импульсов первого канала модуля ОК-6. Старшая часть INT32			
510+n*2	Tactn.L	Кол-во счетных импульсов n-го канала модуля ОК-6. Младшая часть INT32			
510+n*2+1	Tactn.L	Кол-во счетных импульсов n-го канала модуля ОК-6. Старшая часть INT32			
550	Freq1.L	Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) первого канала модуля ОК-6. Младшая часть INT32			
551	Freq1.L	Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) первого канала модуля ОК-6. Старшая часть INT32			
550+n*2	Freqn.L	Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) n-го канала модуля ОК-6. Младшая часть INT32			
550+n*2+1	Freqn.L	Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) n-го канала модуля ОК-6. Старшая часть INT32			
600	AOUT1.FIL	Флаги для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово			
601	AOUT1.FLM	Флаги для первого аналогового канала (выход) второго по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово			См. прим. ниже
602	AOUT2.FIL	Флаги для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово			
603	AOUT2.FLM	Флаги для второго аналогового канала (выход) второго по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово			
...			
600+n*2	AOUTn.FIL	Флаги для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово			
600+n*2+1	AOUTn.FLM	Флаги для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово			
800	AM1.v.L	Нижний предел изменения для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32			
801	AM1.v.M	Верхний предел изменения для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32	0-65535	0	
804	AM2.v.L	Нижний предел изменения для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32	0-65535	0	
806	AM2.v.M	Верхний предел изменения для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32	0-65535	0	Масштабирование
...			
800+n*2	AMn.v.L	Нижний предел изменения для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32			
800+n*2+1	AMn.v.M	Верхний предел изменения для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32			
900	Step.L	Кол-во шагов первого канала субмодуля ENI. Младшая часть INT32 (нет записи при отключении регистра Enc.Z.Enable)	0-65535	0	
901	Step.M	Кол-во шагов первого канала субмодуля ENI. Старшая часть INT32 (нет записи при отключении регистра Enc.Z.Enable)	0-65535	0	
900+n*2	Stepn.L	Кол-во шагов N-го канала субмодуля ENI. Младшая часть INT32 (нет записи при отключении регистра Enc.Z.Enable)	0-65535	0	
900+n*2+1	Stepn.M	Кол-во шагов N-го канала субмодуля ENI. Старшая часть INT32 (нет записи при отключении регистра Enc.Z.Enable)	0-65535	0	
950	Volt.Enc	Значение напряжения на первом и втором канале энкодера: • 0 - 5 Вольт • 1 - 12 Вольт • 2 - 24 Вольт		0-3	0
950+n*1	Volt.Enc	Значение напряжения на (n умноженном на 2) канале и на (n умноженном на 2)+1 канале энкодера		0-3	0
960+n*2	Mode.Enc	Режим счета: • 0 - Режим x1. Счет производится только по переднему фронту одного из сигналов • 1 - Режим x2. Счет производится по переднему и заднему фронту одного из сигналов • 2 - Режим x4. Счет производится по переднему и заднему фронтам обоих сигналов		0-2	0
960+n*2+1	Mode.Enc	Режим счета n-го канала		0-2	0
980	Enc.Z.Enable	Разрешение запуска счета при поступлении импульса с контакта первого канала: • Счетчик не обнуляется - счет идет постоянно • 1 - Обнуление счетного канала. Ожидание поступления z - импульса • 2 - Блокировка запуска счетчика по z импульсу		0-2	0
980+n*1	Enc.Z.Enable	Разрешение запуска счета при поступлении импульса с z-контакта n-го канала		0-2	0
1000	AOUT1.v.L	Нижний предел изменения для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32			
1001	AOUT1.v.M	Верхний предел изменения для первого аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32			
1004	AOUT2.v.L	Нижний предел изменения для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32			
1006	AOUT2.v.M	Верхний предел изменения для второго аналогового канала (выход) первого по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32			Масштабирование
...			
1000+n*2	AOUTn.v.L	Нижний предел изменения для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Младшее слово в формате FLOAT32			
1000+n*2+1	AOUTn.v.M	Верхний предел изменения для последнего аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля. Старшее слово в формате FLOAT32			
1100	PWM.DOE	Значение ШИМ первого канала аппаратного ШИМ модуля DOE	0-100	0	
1100+n	PWM.DOE	Значение ШИМ N-го канала аппаратного ШИМ модуля DOE	0-100	0	
1200	IAMB1	Тип первого выходного аналогового канала первого по порядку аналогового субмодуля			
1201	IAMB2	Тип второго выходного аналогового канала первого по порядку аналогового субмодуля	См. Табл. 7	-	RW
...			
N	IAMBn	Тип последнего выходного аналогового канала последнего по порядку аналогового субмодуля			
1300	PWM1	Значение программного ШИМ 2-го выходного дискретного канала первого по порядку выходного дискретного субмодуля			
1301	PWM2	Значение программного ШИМ 2-го выходного дискретного канала первого по порядку выходного дискретного субмодуля	0-100 (%)	0	RW
...			
N	PWMn	Значение программного ШИМ последнего выходного дискретного канала последнего по порядку выходного дискретного субмодуля			
1400	IAOUT1	Тип первого выходного аналогового канала первого по порядку выходного аналогового субмодуля			
1401	IAOUT2	Тип 2-го выходного аналогового канала первого по порядку выходного аналогового субмодуля	См. Табл. 17	1	RW
...			
N	IAOUTn	Тип последнего выходного аналогового канала последнего по порядку выходного аналогового субмодуля			
1500	BLAOUT1	Блокирование значения для аналогового выхода AOUT1			
1501	BLAOUT2	Блокирование значения для аналогового выхода AOUT2	См. Табл. 4	0	RW
...			
N	BLAOUTn	Блокирование значения для аналогового выхода AOUTn			
1600	BLAOUT1.L	Блокирование значения для аналогового выхода AOUT1. Младшее слово float			
1601	BLAOUT1.M	Блокирование значения для аналогового выхода AOUT1. Старшее слово float			
1602	BLAOUT2.L	Блокирование значения для аналогового выхода AOUT2. Младшее слово float			
1603	BLAOUT2.M	Блокирование значения для аналогового выхода AOUT2. Старшее слово float	Значения с плавающей точкой	0.0	RW
...			
N-1	BLAOUTn.L	Блокирование значения для аналогового выхода AOUTn. Младшее слово float			
N	BLAOUTn.M	Блокирование значения для аналогового выхода AOUTn. Старшее слово float			
2000	DevType	Тип прибора: 1 - ATABA MB8-40	1	1	R
2001	DevMod	Версия прибора: 0 - RS-485, 1 - Ethernet	0-1	0	R
2002	SRev	Версия ПО (L=0 - 10)	10-65535	-	R
...			
2003	DevState	Состояние прибора			
...			
2004	WDT	Таймаут запроса хоста (1.0 сек ± 10)	0-255	20	RW
2005	DevAddr	Адрес MODBUS-RTU	1-247	247	RW
...			
2006	PortCfg	Настройка последовательного порта RS-485: Биты 5:0 Код 0x03 0x04 0x05 0x06 Знач. 1200 2400 4800 9600 Код 0x07 0x08 0x09 0x0A Знач. 19200 38400 57600 115200	3-202	10	RW
...			
2007	RespDelay	0 Бит Значение 1 Сигнал внешней блокировки 2 Задержка от таймпауза запроса 3 Watchdog reset 4 Timeout reset 5 Иерархический reset 6 Ошибка конфигурации в еером с восстановлением из резервного банка 7 Неисст. ошибка конфигурации в еером	0-65535		RW
...			
2008	RespDelay	11 odd parity, 1 stop bit			
2009	RespDelay	10 even parity, 1 stop bit			
2010	DevP.L	Число принятых пакетов с ошибкой MODBUS-RTU	0-255 мс	2 мс	RW
2011	DevP.M	Число ошибок CRC MODBUS-RTU	0-65535	-	RW
2012	DevMasL.L	IP-адрес aa:bb (формат - aa:bb:cc:dd)	0-65535	49320	RW
2013	DevMasL.M	Маска сети aa:bb (формат - aa:bb:cc:dd)	0-65535	2690	RW
2014	DevGate.L	Маска сети cc:dd (формат - aa:bb:cc:dd)	0-65535	65535	RW
2015	DevGate.M	Адрес шлюза aa:bb (формат - aa:bb:cc:dd)	0-65535	65280	RW
2016	DevGate.M	Адрес шлюза cc:dd (формат - aa:bb:cc:dd)	0-65535	49320	RW
...			
2017-2022	SlotConf	ОxAAA5 - конфигурация; OxAAA11 - калибровочные данные	0-65535	0	RW
3000	AM1A.L	Типы установленных субмодулей, бит 23			R
3001	AM1B.M	Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float			
3002	AM1B.L	Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Младшее слово float			
3003	AM1B.M	Первый входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Старшее слово float			
3004	AM2A.L	Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float			
3005	AM2A.M	Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float			
3006	AM2B.L	Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Младшее слово float			
3007	AM2B.M	Второй входной аналоговый канал первого по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Старшее слово float	Значения с плавающей точкой	-	RW
...			
N-3	AMnA.L	Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float			
N-2	AMnA.M	Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float			
N-1	AMnB.L	Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Младшее слово float			
N	AMnB.M	Последний входной аналоговый канал последнего по порядку входного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Старшее слово float			
4000	AOUT1A.L	Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float			
4001	AOUT1A.M	Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float			
4002	AOUT1B.L	Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Младшее слово float			
4003	AOUT1B.M	Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Старшее слово float			
4004	AOUT2A.L	Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float			
4005	AOUT2A.M	Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float			
4006	AOUT2B.L	Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Младшее слово float			
4007	AOUT2B.M	Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Старшее слово float	Значения с плавающей точкой	-	RW
...			
N-3	AOUTnA.L	Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Младшее слово float			
N-2	AOUTnA.M	Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. А. Старшее слово float			
N-1	AOUTnB.L	Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Младшее слово float			
N	AOUTnB.M	Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля. Коэфф. В. Старшее слово float			
4500	AOUTDAC	Значение ЦАП. Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля			
4501	AOUTDAC	Значение ЦАП. Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля	0-65535	-	RW
...			
N	AOUTnDAC	Значение ЦАП. Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля			
10000	PROUT1	Уплавочные значения выходных дискретных каналов.	0-0xFFFF	-	
10001	PROUT2				
10002	PROUT3				
10003	PROUT4				
10004	AOUT1	Первый выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля умноженный на 1000			RW
10005	AOUT2	Второй выходной аналоговый канал первого по порядку выходного аналогового субмодуля умноженный на 1000	См. Табл. 4	-	
...			
10000+n	AOUTn	Последний выходной аналоговый канал последнего по порядку выходного аналогового субмодуля умноженный на 1000			

Значение	Тип submodule
0	Неизвестный
1	DO
2	SIM
3	R
4	AI
5	AIO
6	DI
7	TMP, TMC
8	DO6
9	ENI
10	DI6
11	TMP4

Источник — https://docs.kb-agava.ru/index.php?title=Протокол_обмена_MBB-40&oldid=3394

Эта страница в последний раз была отредактирована 2 февраля 2026 в 11:12.